

# VERIFICATION COMPTEUR TELEPHONE

## SONY ERICSSON SLIDE (COULISSANT) :

FLECHE GAUCHE(<) 2 FOIS ETOILE (\*\*) ET FLECHE GAUCHE(<) : SUIVRE INSTRUCTION SUR LE MENU : VOIR NCK

## SONY XPERIA :

TAPER SUR LE CLAVIER TELEPHONE (CLAVIER NUMERIQUE) :

\*##7378423##\* OU #987654321#\*

- SERVICE INFO

- SIM LOCK

- NETWORK CHIFFRE 2 OU PLUS. OK VOUS POUVEZ DEBLOQUER LE TELEPHONE.

## LG ELECTRONICS :

TAPER SUR LE CLAVIER :

2945#\*REF TECHNIQUE DU TELEPHONE 760 PAR EXEMPLE POUR LG P760 ET TERMINER PAR #

SUIVRE INSTRUCTION MENU : NETWORK LOCK ET VOIRCOMPTEUR NCK A LA FIN. AUTRES MODELES OU MANIPULATIONS :

2945#\*71001#

MENU /REGLAGE/SECURITE / DEVERROUILLAGE SIM OU RESEAU

ENTRER MAINTENANT VOTRE CODE NCK .

## BLACKBERRY :

MENU – OPTIONS – TELEPHONE - OPTIONS AVANCEES – SECURITE – CARTE SIM SOIT COMPTEUR POUR DEVERROUILLER

SOIT ECRAN BLANC : TAPER **MEPD** ET PAR LA SUITE TAPER **MEP2** ET LA VOUS ALLER VOIR LE COMPTEUR MEP QUI VA S’AFFICHER AVEC LE NOMBRE DE TENTATIVE.

## NOKIA LUMIA / MICROSOFT :

INSERER CARTE SIM NON ACCEPTEE – LE COMPTEUR VA APPARAITRE.

POUR DEBLOCAGE ANCIENS NOKIA : #PW+CODE+1# OU #PW+CODE+7#

## SAMSUNG

AUCUN MOYEN NE LE PERMET DE LE VERIFIER. **ATTENTION !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!**

MANIPULATIONS POUR FAIRE ENTRER LE CODE DE DEBLOCAGE :

INSERER CARTE SIM NON ACCEPTEE NON VALIDE : SOIT :

- #0111\*CODE DEBLOCAGE#

OU SANS CARTE SIM :

- #7465625\*638\*CODE DEBLOCAGE#